

## Sartor Indústria e Comércio LTDA

CNPJ. 94.277.084/0001-59 Rua Evaristo de Antoni – Nº 1062 – Bairro São José CEP: 95041-000 – CAXIAS DO SUL – RS – BRASIL

# MANUAL DE INSTRUÇÕES NO BREAK SENOIDAL KNS



LINHA ON LINE – SENOIDAL	3
OBJETIVO	3
TOPOLOGIA	3
FUNCIONAMENTO	4
A – REDE (CONCESSIONÁRIA) PRESENTE	4
B – COM AUSÊNCIA DE REDE (CONCESSIONÁRIA)	4
CUIDADOS NA INSTALAÇÃO	5
DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E DISJUNTORES DE ENTR	RADA E
SAÍDA	6
INSTALAÇÃO DO TERRA	6
INSTALAÇÃO DO NO BREAK	7
DESLIGANDO O NO BREAK.	7
FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO	7
INDICAÇÃO VISUAL	7
INDICAÇÃO SONORA	8
DISPLAY	8
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO	10
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	11
TERMO DE GARANTIA	12



#### **LINHA ON LINE - SENOIDAL**

#### **OBJETIVO**

A finalidade deste manual é integrar o cliente com o equipamento adquirido, prestando-lhe informações técnicas importantes, para que o mesmo possa operar seu equipamento da melhor maneira possível.

#### **TOPOLOGIA**

Os NO BREAK's industrializados pela KVA, são equipamentos dotados de tecnologia de ponta constituídos de: um inversor/ retificador, chave estática, banco de baterias, transformador isolador na saída e filtro tudo gerenciado por MICROPROCESSADDOR e com Software Gateway 2,5. Isso constitui uma isolação da rede primária (rede fornecida pela concessionária) dos equipamentos a ele ligados, objetivando uma proteção total contra qualquer alteração que a rede da concessionária possa sofrer, inclusive na sua interrupção. O sistema do inversor, conjugado com o banco de baterias, neste caso irá suprir estas deficiências gerando uma energia pura com uma senóide própria.



#### **FUNCIONAMENTO**

#### A – REDE (CONCESSIONÁRIA) PRESENTE

Havendo a presença da rede (concessionária), esta alimenta o primário do transformador isolador, carregando o banco de baterias e formando o circuito chamado Ferro-Ressonante, sendo o transformador isolador e com blindagem galvânica e eletrostática em virtude de suas características, responsável pela estabilização da tensão, sendo que na saída dispõe de sistemas de filtros para eliminar os harmônicos objetivando uma forma de onda perfeitamente senoidal.

Um circuito eletrônico digital avalia constantemente a carga do banco de baterias, funcionando através de controle de largura de pulso, modificando totalmente os valores de corrente de carga, de modo que após a carga total, o banco de baterias é mantido em regime de flutuação.

#### B – COM AUSÊNCIA DE REDE (CONCESSIONÁRIA)

Na eventual falta de energia pela concessionária, a placa de controle digital desabilita a CHAVE ESTÁTICA e RETIFICADOR funcionando só INVERSOR direto das baterias, o qual passa alimentar a carga. Deste modo instantaneamente a carga de saída é mantida sem que haja qualquer interferência nos equipamentos ligados ao NO- BREAK.



A instalação de um SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA NO BREAK – implica em uma série de cuidados, que muitas vezes podem passar despercebido pelo usuário tais como:

- DISTÂNCIA A distância máxima do NO BREAK para os equipamentos a ele ligados não deve ser superior a 40 metros.
- UMIDADE Umidade relativa de 0% a 90% sem condensação.
- LOCAL Deve ficar em lugar isolado e possuir ventilação natural e temperatura entre 0° e40°.
- BANCO DE BATERIAS As baterias podem ficar afastadas do NO BREAK no máximo 6 metros.
- FACILIDADE DE INSTALAÇÃO O mais próximo possível da rede elétrica sem cabos de entrada muito longos e com condutores específicos.
- Na instalação dos disjuntores deve-se colocar o fase de um dos lados do disjuntor e o neutro/fase no outro. Colocar também a lingüeta de união dos disjuntores para que os dois caiam simultaneamente. Isso deverá ser feito na rede de entrada e saída do NO BREAK.
- Verifique se a tensão da sua rede elétrica é compatível com a tensão de entrada do NO BREAK.
- Verifique se a tensão de saída do NO BREAK é compatível com a tensão de entrada de seus equipamentos.
- Certifique-se que os disjuntores de rede (localizados no painel traseiro do NO BREAK) estejam desligados.

# DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E DISJUNTORES DE ENTRADA E SAÍDA

- O dimensionamento da rede deve-se a carga total de funcionamento.
- Deve-se colocar disjuntor do tipo rápido duplo, para desligar fase e neutro.



Verifique na tabela abaixo os condutores e os disjuntores que devem ser usados de acordo com a potência nominal do equipamento.

POT. N	NOMINAL	3500		4000		5000		6000		7500		10000	
	REDE	110V	220V	110V	220V								
~	FASE	4,0	1,5	6,0	2,5	10,0	2,5	10,0	4,0	16,0	6,0	25,0	10,0
CONDUTOR (mm²)	NEUTRO	4,0	1,5	6,0	2,5	10,0	2,5	10,0	4,0	16,0	6,0	25,0	10,0
SĒ	TERRA	4,0	1,5	6,0	2,5	10,0	2,5	10,0	4,0	16,0	6,0	25,0	10,0
DISJU	NTOR	30A	20A	40A	25A	45A	30A	55A	35A	70A	40A	90A	50A
DISJUNTOR TRIFÁSICO							35A	20A	40A	25A	50A	30A	

#### INSTALAÇÃO DO TERRA

A conexão do condutor de terra ao NO BREAK deve ser feita conectando o fio condutor no conector que está identificado.

#### O aterramento é considerado eficiente se atingir as seguintes características:

- Impedância (máxima) 5,0 OHMS
- Tensão de flutuação (máxima) 3V

#### INSTALAÇÃO DO NO BREAK

- Faça a conexão das baterias ao NO BREAK usando um RESISTOR de 47R/ 15W em série com o banco de Baterias por alguns segundos até a carga dos capacitores (Com cuidado, pois aquece), em seguida conectar diretamente as Baterias. OBS: Este procedimento deve ser feito por pessoa habilitada e autorizada (Exceto nos equipamentos com Baterias Internas).
- Faça a conexão da rede de entrada e saída do NO BREAK.
- Ligue o disjuntor de rede localizado no painel traseiro do NO BREAK.



- Ligue a chave no painel frontal (Pressionar até ligar).
- Após isso acionará o inversor.
- O NO BREAK poderá levar até três minutos para reconhecer presença de rede.
- Depois do NO BREAK reconhecer "REDE NORMAL" (ENTRADA) você deverá ligar seus equipamentos.

#### DESLIGANDO O NO BREAK.

- 1) Desligar os equipamentos.
- 2) Desligar a chave no painel. (Pressionar até desligar)

#### **FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO**

INDICAÇÃO VISUAL: (Nos modelos sem DISPLAY).

- ENTRADA
- SAÍDA
- BATERIA
- SOBRECARGA

**SAÍDA** – LED acenderá indicando um perfeito funcionamento da rede de saída do equipamento. Este LED só se apagará quando o NO BREAK desligar por bateria baixa.

**BATERIA (EM DESCARGA)** – No exato momento de falta de energia elétrica este LED começará a piscar e somente apagará quando a energia elétrica for estabelecida, ou seja, quando a bateria estiver em recarga.

Se após o tempo de autonomia máxima a energia não retornar o LED passará do

estado intermitente para contínuo, desligando o NO BREAK.

**SOBRECARGA** – Qualquer problema na placa de controle, curto ou sobrecarga na saída automaticamente o LED piscará e passará a carga de saída para a rede elétrica (BY PASS automático), desligando o inversor.

Caso entre em BY PASS o equipamento deverá ser reiniciado, para isso siga os passos abaixo:



- 1º) Retire toda carga do equipamento.
- 2º) Desligue a chave do painel frontal.
- 3º) Aguarde 30 segundos e ligue novamente.
- 4º) Após indicar "ENTRADA (NORMAL)" ligue a carga novamente.

**ENTRADA-REDE** – Estando a rede em perfeito estado sem variações o LED se acenderá e o NO BREAK passará a recarregar as baterias através do transformador isolador.

#### INDICAÇÃO SONORA

O sinal sonoro foi desenvolvido para alertar o usuário que o equipamento está operando no modo inversor, por causa de eventuais anomalias de energia elétrica na rede de entrada, como também o fim de autonomia do NO BREAK.

**COM DISPLAY:** Os valores pertinentes a REDE de entrada, de saída e BATERIA são mostrados diretamente no DISPLAY que é interativo.

#### **OBS.: ESTA PAGINA NÃO VAI NA OF 147620**

TENSÃO DE BATERIA	POTÊNCIA	30 minutos	60 minutos	120 minutos	180 minutos	
48 VDC	3000	1 BANCO 45AH	1 BANCO 92AH	2 BANCOS 92AH	2 BANCOS 120AH	
4X12VDC	3000	4 BATERIAS	4 BATERIAS	8 BATERIAS	8 BATERIAS	
60 VDC 5X12VDC	4000	1 BANCO 45AH 5	1 BANCO 92AH 5	2 BANCOS 92AH 10	<ul><li>2 BANCOS</li><li>135AH</li><li>10</li></ul>	




		BATERIAS	BATERIAS	BATERIAS	BATERIAS
72 VDC	5000	1 BANCO 45AH	1 BANCO 92AH	2 BANCOS 92AH	2 BANCOS 150AH
6X12VDC	3000	6 BATERIAS	6 BATERIAS	12 BATERIAS	12 BATERIAS
96 VDC	6000	1 BANCO 40AH	1 BANCO 92AH	2 BANCOS 75AH	2 BANCOS 92AH
8X12VDC	0000	8 BATERIAS	8 BATERIAS	16 BATERIAS	16 BATERIAS
96 VDC	7500	1 BANCO 45AH	1 BANCO 100AH	2 BANCOS 92AH	2 BANCOS 120AH
8X12VDC	7000	8 BATERIAS	8 BATERIAS	16 BATERIAS	16 BATERIAS
96 VDC 8X12VDC	10000	1 BANCO 60AH	1 BANCO 120AH	2 BANCOS 100AH	2 BANCOS 150AH
		8 BATERIAS	8 BATERIAS	16 BATERIAS	16 BATERIAS

EX.: NO BREAK 3000 - Autonomia: 120 minutos

Usando a tabela: usar 2 bancos de baterias (8 baterias) 12V 92 AH.

Forma de conectar as baterias:




O NO-BREAK deverá ser instalado em local reservado e bem arejado.

- Alteração na capacidade da bateria de 10% ocasionará mudanças na autonomia.



### ESQUEMA SUGERIDO DE INSTALAÇÃO



- O NO-BREAK deverá ser instalado em local reservado e bem arejado.
- Alteração na capacidade da bateria de 10% ocasionará mudanças na autonomia.



# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	KNS 10000					
Potência de pico	10000 VA					
Fator de potência	0,7					
Tensão de Entrada	220V (FN ou FF) $\pm$ 15% 50/60Hz $\pm$ 5%					
Corrente de entrada	50 A					
Tensão de saída	<b>N-115</b> e <b>N-220V</b> ± 6% 60Hz ± 1%					
Regulação de saída	Estática ± 2% / Dinâmica < 5%					
Rendimento	> 90 %					
Forma de onda	Senoidal sincronizada com a rede					
Transformador isolador	Sim com blindagem eletrostática					
Sistema de operação	On Line DC					
Bay pass	Automático e manual					
Interface RS 232	Opcional com software Gateway 2,5					
Relatório de eventos	Através do Gateway 2,5					
Tensão de Bateria	Banco de 72 Vcc(interno VRLA 18Ah e ou externo >Ah)					
Distorção harmônica (THD)	< 3%					
Proteções	Contra sobre tensão (surtos até 6500ª e 300J) e subtensão, curto circuito na saída, contra descarga total das baterias (com sinalização antes do desligamento do no-break) e filtros contra transientes.					
Baterias	Livres de manutenção					
Autonomia	10min a plena carga					
Tempo de recarga	5 horas 80%					
Dissipação térmica	4190 BTU/hora					
Sobre carga	100% a 125% 3min					
Opcional	Display multi-função com back light					



#### **TERMO DE GARANTIA**

Os equipamentos KVA são garantidos contra defeitos de fabricação pelo período de um ano, contado da data de embarque, faturamento ou entrega. Nos termos desta garantia, fica o cliente obrigado a comunicar a MAELLI Indústria e Comércio Ltda., todo e qualquer defeito de funcionamento e remetê-lo para Fábrica ou posto de Assistência Técnica por nós designado, com frete pago, para a execução de reparo necessário. O produto que necessitar reparo ou ter componentes, partes e peças substituídas, ou reparadas como resultados de defeitos de fabricação ou de materiais, dentro do período de garantia, serão reparados ou repostos à nossa descrição sem ônus para o cliente. Se houver necessidade de ida de um técnico ao local, correrão por conta do comprador as despesas de viagens e estadias. Não nos responsabilizamos por quaisquer despesas, tanto de materiais quanto de mão-deobra, com referência a reparos efetuados por pessoal não autorizado. A garantia limita-se exclusivamente ao equipamento, não compreendendo responsabilidade por danos gerais (diretos e indiretos), inclusive danos emergentes, lucros cessantes ou indenizações consegüentes. Esta garantia não cobre danos causados por negligência na operação, mau uso ou aplicação indevida, ligações incorretas e todas as causas compreendidas como de força maior. Atenção: Para não danificar o aparelho, limpar somente com pano umedecido em álcool. Não deve ser lavado ou molhado com água ou outro solvente. OBS.: 1 Este certificado e seus efeitos ficam automaticamente cancelados caso se comprove que o aparelho foi aberto ou consertado por pessoas não autorizadas. OBS.: 2 Para efeito de controle de garantia este certificado deve acompanhar os equipamentos, caso o mesmo não seja remetido considera-se o mesmo fora de garantia.



#### **ATENCIOSAMENTE**

MAELLI – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ:06.119.098/0001-87

Rua Evaristo de Antoni - Nº 1062 - Bairro São José

CEP: 95041-000 –	CAXIAS DO SU	JL – RS – BRASIL
Modelo: Série:		Nº
Data Fabricação:.		··········
Data	da	Instalação://Instalador:
Proprietário:		
Endereço:		